


AXIMO

GEBRUIKSAANWIJZING

Oplaadbare leeslamp



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften op voor veilig gebruik.

PRODUCTINTRODUCTIE

Deze USB oplaadbare leeslamp is gemaakt van ABS, PC en roestvrij staal. De 5 LED lampjes geven veel licht en zijn instelbaar op warm wit, koud wit of natuurlijk wit. De lichtintensiteit kun je in vijf stappen aanpassen. Perfect voor gebruik bij het lezen in bed, op reis of tijdens je studie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Deze vijf hoge kwaliteit LED lampen hebben een warm-wit licht (2800k), natuurlijk wit licht (4500k) of wit licht (6000k). Ook de lichtintensiteit kan je in 5 stappen (20%-40%-60%-80%-100%) instellen. Het aantal lumen is 50 en RA is ≥ 95 , dus een natuurgetrouwe kleurweergave. De sterke Li-On accu (500mAh) laadt zich in drie uur op. Afhankelijk van de gekozen lichtstand zal de lamp 10-80 uur werken. De lamp is stofdicht.


OPLADEN

De accu is nog niet volledig opgeladen bij aankoop. Laad de leeslamp eerst volledig op.

- Als de rode LED brandt is de lamp aan het opladen
- Als de LED blauw kleurt is de leeslamp volledig opgeladen

Het volledig opladen kan drie uur duren.

PRODUCTUITLEG



- 1.Vijf heldere LEDs
- 2.Aan-Uit knop en kleurinstelling
- 3.Dimmer knop
- 4.RVS Clip
- 5.USB deel
- 6.USB stekker
- 7.Oplaadindicatie
- 8.Basisdeel

GEBRUIK


Druk op knop 2.

- Druk 1x voor warm wit licht (2800K)
- Druk 2x voor natuurlijk licht (4500K)
- Druk 3x voor wit licht (6000K)
- Druk 4x om uit te schakelen

Druk op knop 3.

- Druk 1x voor 20% helderheid
- Druk 2x voor 40% helderheid
- Druk 3x voor 60% helderheid
- Druk 4x voor 80% helderheid
- Druk 5x voor 100% helderheid

Als je lang drukt op de knop zal de lamp twee keer flitsen. De lamp gaat na 30 minuten uit.



Je kunt de kop van de lamp 90 graden op en neer bewegen.

Je kunt de kop van de lamp 180 graden naar links en rechts draaien.

Je kunt de basisklem 170 graden naar beneden bewegen.

USB LADEN

Als de LED lampjes minder fel branden of een rode en een blauwe LED oplicht, geeft dat aan dat je de accu moet opladen. Hou het basisdeel vast en trek het USB deel uit elkaar. De clip moet hiervoor open staan. Steek de USB stekker in de USB poort van je computer, powerbank of laptop e.d. om de accu op te laden. De oplaadindicatie verkleurt van rood (opladen) naar blauw (volledig opgeladen)

TIPS

- Niet geschikt voor vochtige of hete ruimtes zoals sauna's en badkamers
- Laad de accu vóór gebruik volledig op. Dit kan drie uur duren.
- Maak de leeslamp niet zelf open.
- Neem contact met ons op bij storingen

GARANTIE

Wij garanderen de werking voor de leeslamp voor één jaar na datum van aankoop. Neem altijd eerst contact met ons op en stuur de lamp niet eerst retour.

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.

De garantie vervalt ook als een schade is ontstaan door onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud of het lampje ondeskundig door iemand anders dan Aximo is geopend. Voor het juist gebruik dien je de instructies in deze handleiding op te volgen.

PRODUCTINFORMATIE

Voltage	DC 5Volt, 1 A
Accu	500mAh, tegen overladen beveiligd
Levensduur	> 30.000 uur
Lichtbron	5 x LED
Lichtkleur	Warm wit (2800K), Natuurlijk wit (4500K) en Wit (6000K)
Materiaal	ABS, PC en RVS
Lumen	50
Formaat	11,5 x 5,6 x 2,7 cm
Gewicht	47 gram

ONDERHOUD EN HET MILIEU

Maak het lampje schoon met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, deze kunnen het oppervlak beschadigen.



Recycle de verpakking op milieuvriendelijke wijze



De LED sensorlamp is geen huishoudelijk afval. Biedt dit aan als elektrisch apparaat bij je inzamelingspunt

SERVICE EN CONTACT

Heb je nog vragen, laat het ons gerust weten. We staan klaar om je te helpen. Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

Met vriendelijke groet,

AXIMO - Team
info@aximo.nl

